

Wahl der Archivierungsdatei

Schnittstellenauswahl

Meßwertanzeige digital

Statusmeldungen

Prüfzeiteinstellung

Hauptbedienung

Grenzstrom

Einstellung der Anstiegszeit

Einstellung der Verweilzeit

Einstellung der Abfallzeit

Rampenfunktion EIN/AUS

Anzeigefeld für Archivierungsdatei

Eintrag für Seriennummer
Typenbezeichnung (überschreibbar)

Zeitanzeige

Hinweis: Die Rampenfunktion greift auf die eingestellten Sollwerte zurück
Der Timer im Hauptfeld wird bei dieser Funktion nicht benutzt.